

AluPlus[®]

rámový posuvný systém pro dodatečné zasklívání balkónů a lodžii

Návod k obsluze a údržbě

Stali jste se uživateli rámového posuvného systému *AluPlus*[®], systému pro zasklívání balkónů, lodžii, altánů a dělicích stěn.

Zasklením systémem *AluPlus*[®] jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užžitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladu, hluku a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému *AluPlus*[®] jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém označený chráněnou značkou *AluPlus*[®].

Systém *AluPlus*[®] Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému *AluPlus*[®] následující pravidla:

- 1) Pro posun křídla používejte madlo.
- 2) K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za madlo u prvního křídla, u ostatních křídel zatlačit na hrany svislých profilů ve směru otevírání, aby nastalo uvolnění lišt mezikřídlového těsnění. Po uvolnění těsnění pojíždí křídla po vodicích lištách volně a bezhlučně.
- 3) Při uzavírání je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že není třeba tlačit na čela křídel, ale pouze táhnout za madlo a křídla do sebe sama zapadnou.
- 4) Rozhrnování a shrnování stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání těsnicích lišt do sebe nebo při jejich rozpojování.
- 5) Při montáži Vám byla jednotlivá křídla zajištěna proti vysazení pojistkami v horních rozích křídel. Dbejte na to, aby tyto pojistky byly při užívání stěny vždy vysunuty !!!
- 6) Pokud dojde k „násilnému přejetí“ jednoho křídla přes druhé ve směru zavírání stěny, tedy pokud nenastane zapadnutí lišt mezikřídlového těsnění do sebe, nevracejte křídla do správné polohy zpětným přejetím přes těsnicí lištu, nápravu proveďte vysazením křídla a zpětným nasazením do správné polohy.

Rámy křídel, vodicí a těsnicí lišty jsou povrchově upraveny přírodní eloxáží nebo práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy.

Stěna *AluPlus*[®] nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí rámu a výplní používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Při mytí prosklené stěny je tuto možno jednoduše demontovat (při větších rozměrech za pomoci druhé osoby) vysazením jednotlivých křídel takto:

1. při zatažené stěně uvolněte všechny pojistky proti vysazení
 - křížovým šroubovákem povolte šroub, kterým je pojistka utažena
 - pojistka „spadne“ do plastového rohu
 - spadlou pojistku dotáhněte, aby nedošlo k její ztrátě při mytí skla
2. roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, a tím se uvolní všechna mezikřídlová těsnění
3. křídla vysazujte postupně od Vám nejbližšího k nejvzdálenějšímu
 - uchopte křídlo po stranách
 - nadzdvihněte křídlo směrem nahoru
 - nadzdvíženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodicí lištu a vyjměte

Křídla nasazujte od nejvzdálenějšího opačným postupem, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení všech křídel stěnu rozhrňte do polohy s do sebe zapadlým mezikřídlovým těsněním a zkontrolujte jeho zapadnutí. Stěnu opět zajistěte proti vysazení pojistkami. **POZOR !!!** Pojistku nevysunujte až na doraz. Mezi pojistkou a hranou vodicí lišty musí být vůle !

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem *AluPlus*[®] je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na nejbližšího distributora *AluPlus*[®], který s Vámi dohodne zasklení nebo výměnu výplní.

V

dne

.....

Razítko a podpis