

AluFlexi-bezrámový[®]

bezrámový posuvný systém pro dodatečné zasklívání balkonů a lodžii

Návod k obsluze a údržbě

Stali jste se uživateli bezrámového posuvného systému **AluFlexi-bezrámový[®]**, systému pro zasklívání balkonů a lodžii.

Zasklením systémem **AluFlexi-bezrámový[®]** jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. zasklením balkonu získáme ochranu před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému **AluFlexi-bezrámový[®]** jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém chráněný značkou **AluFlexi-bezrámový[®]**.

Systém **AluFlexi-bezrámový[®]** Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému **AluFlexi-bezrámový[®]** následující pravidla:

- 1) Pro posun křídla používejte zarážku u vodorovného profilu.
- 2) K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za zarážku u prvního křídla, u ostatních křídel zatlačit na svislé hrany skel ve směru otevírání, aby nastalo uvolnění mezikřídlového těsnění. Křídla pojíždí po vodicích lištách volně a bezhlučně.
- 3) Při uzavírání je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že není třeba tlačit na čela křídel, ale pouze táhnout za zarážku a křídla do sebe sama zapadnou.
- 4) Rozhrnování a shrnování stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání křídel do sebe.

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9010 – bílá)

Stěna **AluFlexi-bezrámový[®]** nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Při mytí prosklené stěny je možné jednoduše (při větších rozměrech za pomoci druhé osoby) vysadit jednotlivé křídla následujícím postupem:

- 1) roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, až se uvolní všechny mezikřídlní těsnění.
- 2) Křídla vysazujeme postupně od Vám nejbližšího k nejvzdálenějšímu
 - Uchopte křídlo po stranách
 - Nadzdvihněte křídlo směrem nahoru
 - Nadzdviženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodicí lištu a vyjměte

Křídla nasazujte od nejvzdálenějšího opačným postupem, než bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení všech křídel stěnu rozhrňte do polohy, kdy se mezikřídlní těsnění a zarážky dotýkají.

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem **AluFlexi-bezrámový**[®] je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na nejbližšího distributora **AluFlexi-bezrámový**[®], který s Vámi dohodne další postup při výměně výplní.

ALUMISTR SE

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna
tel: +420547237231-2, fax: +420547237230
e-mail: info@alumistr.cz <http://www.alumistr.cz>