

*AluVista*®

## bezrámový posuvný a otočný systém pro dodatečné zasklívání balkónů a lodžii

### Návod k obsluze a údržbě

**Stali jste se uživateli bezrámového posuvného a otočného systému *AluVista*®, systému pro zasklívání balkónů a lodžii.**

Zasklením systémem *AluVista*® jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užžitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému *AluVista*® jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém chráněný značkou *AluVista*®.

Systém *AluVista*® Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému *AluVista*® následující pravidla:

- 1) Pro posun a otevírání křídla používejte madlo.
- 2) Nezapomeňte odjistit zámek!
- 3) K otevření prosklené stěny je nutné zatáhnout za madlo u prvního křídla tak, aby došlo k zasunutí křídla do parkoviště a mohlo tak následně dojít k jeho otočení – otevření. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až do parkoviště. Po uvolnění meziskelního těsnění pojíždí křídla po vodicích lištách volně a bezhlučně.
- 4) Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem za madlo posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
- 5) Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 7040 – šedá nebo RAL 9016 – bílá)

Stěna *AluVista*® nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Mytí prosklené stěny je zjednodušeno možností umýt skla z obou stran pohodlně z lodžie při otevírání jednotlivých křídel.

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem *AluVista*® je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na nejbližšího distributora *AluVista*®, který s Vámi dohodne další postup při výměně výplní.

V

dne

.....

Razítko a podpis